OCELL RINGS

OC-JU-01 · TÉCNICO Y A MEDIDA

JUNTAS MECANIZADAS

Piezas técnicas por arranque de viruta



DATOS CLAVE	Por arranque de viruta	Fuera de norma	Según plano

GENERALIDADES

DEFINICIÓN

Mecanizar es someter una pieza a la acción de una o varias máquinas-herramienta, esencialmente cuando esa acción consiste en un arranque de material.

Fabricamos así juntas y piezas de estanqueidad fuera de norma, con la geometría exacta de su alojamiento.



POLIURETANO — JUNTAS DE VÁSTAGO

CARACTERÍSTICAS

RESUMEN

Proceso	Mecanizado por arranque de material
Gama	Juntas de pistón · juntas de vástago · anillos de guía · rascadores · anillos de apoyo · juntas estáticas · juntas de labio · juntas rotativas
Tipo de estanqueidad	Estática y dinámica

MATERIALES

MATERIAL

Elastómeros · Poliuretanos · PTFE · Plásticos técnicos

SOLICITUD

SERVICIO

- Asesoramiento técnico sobre material, medida y alojamiento.
- Oferta en 24 h.
- Basta una referencia, un plano o una foto de la pieza desgastada.

APLICACIONES

- **Estanqueidad de equipos rotativos**
  bombas, motores, máquinas-herramienta
- **Juntas estáticas para válvulas, bridas, construcción mecánica**
- **Hidráulica y neumática**
- **Cilindros y prensas**
- **Aislamiento de vibraciones en máquinas, compresores, generadores**
- **Juntas asépticas y grifería sanitaria**
- **Equipos médicos**

SECTORES ATENDIDOS

SECTORES

Metalurgia · Marítimo / náutico · Agroalimentario · Química · Automoción · Petroquímica · Impresión · Cementera · Agricultura · Farmacéutica

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Una relación de confianza